



Protección respiratoria: Máscara

Descripción y composición:

Fabricada en caucho con visor de policarbonato con gran resistencia al impacto y al calor radiante.

Proporciona amplia visibilidad.

Incorpora una tira que permite colgar del cuello la máscara en situaciones de interrupción o descanso del trabajo. Se adapta a cualquier tipo de cara, obteniendo un perfecto cierre, pero sin oprimir.

Cuenta con una válvula de inhalación y dos válvulas de exhalación.

Válvulas de aire circulante que garantizan una visión libre de empañamientos.

Visor con dos válvulas interiores antiempañantes.

EPI Clase III

NOTA: los componentes de este artículo no se venden individualmente.

Peso: 573gr.

Ref.	Producto
911.807	Máscara Medop visión total
901.127	Visor intercambiable
907.090	Conector

Filtros Disponibles

Partículas	P3 R D
Gases y Vapores	AX
Múltiples	ABEK2
Combinados	B2P3 R D, ABEK2P3 R D, ABEK2HgP3 R D, AXP3 NR D

Resistencia térmica de materiales:

	PUNTO INFLACIÓN (según DIN 51376)	TEMPERA DE IGNICIÓN (Según DIN 51794)	RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN FRENTE A TEMPERATURA
CAUCHO	> 150 °C	> 400 °C	Hasta 80 °C



Visor con dos
válvulas interiores
antiempañantes.

Clase III

EPI Clase III




Visor con amplio
campo visual.

Cumpliendo con los parámetros establecidos en EN 140

Nº Portafiltros	1	
Nº Válvulas de exhalación	2	
Nº Válvulas de inhalación	1	
Contenido en CO2 (%)	<1%	
Resistencia a respiración (mbar)	≤0,5	
A la inhalación de flujo continuo	A 30 l/min	≤0,5
	A 95 l/min	≤1,5
	A 160 l/min	≤2,5
A la exhalación a flujo continuo de 160 l/min		≤3,0

Protección respiratoria: Buconasales

Norma y Certificación	EN 136:98 CL 3
Aplicaciones	<p>Ambientes con presencia de contaminantes en forma de partículas o gases. No usar cuando la concentración de contaminante exceda de 50 veces el Límite de Exposición Permisible.</p> <p>Sectores: bricolaje, pintura, minería, construcción, madera, química y laboratorios, textil, jardinería, metalurgia, etc.</p>
Conservación Almacenaje - Caducidad	Almacenar el equipo dentro de su envase y en un lugar fresco y ventilado, evitando la humedad, la suciedad y el polvo.
Indicaciones Uso - Modo empleo	<p>Se recomienda guardar la máscara dentro de un armario protegida de polvo, luz y de vapores químicos, así como de fuentes de calor.</p> <p>Se recomienda limpieza después de cada uso (excepto filtros) con agua y jabón. Dejar secar al aire.</p> <p>Periódicamente, dependiendo de la severidad de uso, se desinfectará utilizando un producto con amplio espectro contra bacterias.</p> <p>La máscara debe ser desensamblada para su limpieza o desinfección.</p>
Presentación 	<p>911.807 Medopvision: Caja de 1 ud. y Cartón de 10 ud.</p> <p>901.127 Ocular: Caja de 1 ud. y Cartón de 100 ud.</p> <p>907.090 Conector: Caja de 20 ud. y Cartón de 200 ud.</p> <p>Medidas: 227x122x171,2mm.</p>
Código de Barras	<p>GTIN-13: 8423173098698 GTIN-14: 18423173098695</p> <p>GTIN-13: 8423173098711 GTIN-14: 48423173098719</p> <p>GTIN-13: 8423173135577 GTIN-14: 58423173135572</p>